

元祖 ご購入ありがとうございます。

# クローンちんちん

これで貴方のちんちんは星の様に不滅です。

## キットの内容：

型取り用チューブ  
型取り用パウダー  
温度計  
液状ゴム（透明）  
極肌ゴム（色付き）  
攪拌棒  
バイブレーター

## 貴方が用意するもの：

はさみとペン  
粘着テープ 20 cm位  
計量カップ  
大きめの攪拌用ボウル  
秒単位まで計れるタイマー  
木製の大きめのスプーン又はヘラ  
10 cm角のボール紙

使用法：次の手順に従って注意しながら行ってください。

## 1. チューブの準備

チューブの中身を全て取り出します。最初のステップは空になったチューブ適当なサイズに切ることです。チューブの底を最高に勃起したペニスに一番近い体に押し付けて、ペニスの先端をチューブにマークします。このマークは余分なチューブをはさみで切り落とす目印になります。粘着テープをチューブの新しいふちに沿わせて一周巻きつけるとスムーズに行えます。このチューブは型を作るときに体に押し付けます。



型取り用チューブに記を付けて長さを切り詰めます。

## 2.

### 水の計量

**重要：**型を作りはじめる前に、2項から4項まで通して読んでください。

425 ml  
32 °C  
の水

正確に  $2\frac{1}{3}$  カップ (425 ml) 32 °C の水を用意してください。

(誤注：日本の1合(180ml)カップで  $2\frac{1}{3}$  カップ 強)

### 温度計で 32 °C に調節する方法

付属の温度計を入れ物に固定して温度が正確に 32 °C になるように暖めたり冷やしたりして温度を調節してください。量は、 $2\frac{1}{3}$  カップ（誤注）としてください。水をよくかき混ぜて最後に温度が正確に 32 °C になっていることを確認してください。

#### TIP:

水の温度の調整は入念に調整してください。水の温度は硬化する正確なタイミングの為にはきわめて重大です。最悪の準備が出来たら粉と水を混ぜる前に 2 分のカウントダウンтайマーをスタートしてください。固まるまでの時間を長くしたいのであれば、水の温度をより低くしてください。

## 3.

### 2 分間のカウントダウン スタート

タイマーをスタートさせてください。32 °C に調整した水を攪拌用ボウルに入れてください。すぐに型取り用パウダーの袋を開け中身を全て水に入れてください。大きめのスプーンかヘラで約 60 秒間よくかき混ぜてください。混合物はホットケーキのものとの様に固まりが残ります。

すぐに全ての混合物を型取り用チューブに入れしてください。スプーンでこそげてすっかり全部入れても構いません。この時点までの作業時間は 1 分半です。カウントダウンは貴方の番です、すぐにペニスを挿入してください。

#### TIP:

ためらわぬこと！あなたのペニスを 2 分間、型取りチューブに入れておいてください。

混ぜた材料をチューブに入れます。

## 4. 2 分間経過

しばらくの間、勃起したペニスをチューブの中にいたままにしてください。混ぜ物が固まるまで、チューブを身体にぴったりと押し付けて固定しておきます。（その間、更に約 2 分かそれ位です）その間、ずっと勃起したままでなくとも OK です。長さは型取りを始めた最初の時と同じです。もしペニスがチューブの壁に触れてしまったらチューブを回してください（壁に触らないほうが、良い型が取れます）。指で混ぜ物が完全に固まったかを確認してください。固まったと思っても引っ張り抜かないこと。あなたの肌をゲルから優しく剥がすのが先決で、それにはチューブを注意深く引き抜かないといけません。



ペニスを挿入しゲル化するまで固定します。

## 5.

### 液体を混ぜます

液状ゴムと肌色ゴムの入れ物のフタを開けます。注意しながら両方の入れ物の中身全てを綺麗な容器に入れます（硬めの紙コップが良いでしょう）。同封の棒を使って両方の容器の中身をすっかりこそげ取ってください。

#### TIP:

最も良いのは、型取りをする 2 時間前にゴムを混ぜておくことです。（但し、長時間待ち過ぎたり、乾かしたりしないこと）



容器の中身をきれいにこそげ取ります。

## 6.

### ゴムを徹底的に混ぜたら型に入れます

混ぜたゴムを力一杯徹底的に混ぜます。正味 2 分間以上混ぜてください。徹底的に混ぜ終わったら、混ぜたゴムを型に注ぎます。型の上端から約 2.5 cm 位まで注いでください。カップの中身を全部使っても構いません。



混ぜたゴムを型に注ぎ込む前に、型の底に溜まった水を捨ててください。

## 7. バイブルーターを入れる

10 cm 角くらいの小さなボール紙を用意し、中央に小さな十字の切り込みを入れます。ボール紙にバイブルーターを、ネジ式のフタだけ残して差込みます。ボール紙に挿したバイブルーターを、注意深く型の中央に差込み、ボール紙をチューブのへりに水平にして静止します。バイブルーターはフタの根元までしか挿入してはいけません（そうしないと電池の交換が出来なくなってしまいます）。このまま 24 時間待ちます。

メモ：バイブルーターを挿入しないとゴムが不足し型がいっぱいにななりません。



ボール紙の真中に十字に切り込みを入れます。



ゴムに触ってみて、しっかり固まっている事を確認してから、型から注意しながら取り出します。ボール紙を取り外し、はみ出た余分なゴムをよく切れるナイフ等で切り取ります。

貴方のディルドは永久です。洗剤で軽く水洗いしてから、いっぱい楽しみましょう！さっそく友達に電話です！

## ペニスが曲がっている場合は？

### A.

勃起したペニスの長さは巻尺で測ります。チューブを必用な長さに切り詰めたあと、更にこれを 2 つに切れます。この時チューブは貴方のペニスが曲がっている角度の半分だけ斜めに切れます。



### B.

2 つに切ったチューブがちょうどいい角度になるまで回転させます。



### C.

2 つのチューブを粘着テープで巻いて固定します。



お問い合わせ／コメントはこちら

Email: questions@empirelabs.com



日本語

## 始める前に：

クローンちんちんは製造するものです。作業を始める前に、作業工程全体に精通するまで説明を全て読んでください。

作業を始めるまえに必要な物を全部並べてください。後の掃除を簡単にする為には、木製かタルの床の上で作業するといいで下さい（又は、古新聞をしいください）

これらはペニスの勃起の硬さと時間を手助けしてくれます。

他の誰か（パートナー）と共に作業したほうが簡単ですし、パートナーもファンになってくれます。

あなたのペニスがとても大きいと、あなたのディルドにラバーパーツが不足します。その場合は単純に X リサイクルのバイブを挿入してください。ここに手に入れます。www.cawredecoram.com

一番よくやる失敗は、ペニスの挿入までの時間のかけ過ぎです。材料の搅拌とペニスの挿入まで、時間はたった 2 分間です。